

### Återställningsknapp



Monteras i undre fläns då man inte vill att locket demonteras vid återställning. Används till VariMax och MiniMax.

F29320101      Återställningsknapp